



MANUAL DO PROPRIETÁRIO modelos NS-4 127V e 220V




# Componentes NS-4




1

#### Lista de componentes do Vaporizador para chapéus NS-4H





- 2. Corpo do vaporizador
- 3. Válvula de drenagem
- 4. Reservatório de água de 4L
- 5. Rodízios
- 6. Interruptores




**Importantes instruções de segurança**Ao usar seu Steamer, as precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes.


- 1. Leia todas as instruções.
- 2. Para reduzir o risco de contato com água quente emitida pelas saídas de vapor, verifique o aparelho antes de cada utilização, afastando-o do corpo e operando-o.
- 3. Use o aparelho apenas para o uso pretendido. Vaporize apenas na vertical para cima e para baixo. Nunca use o vaporizador na posição horizontal ou incline para trás, isso pode resultar em descarga de água.
- 4. Para reduzir o risco de choque elétrico, não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- 5. Para reduzir a probabilidade de sobrecarga do circuito, não opere outro produto de alta tensão no mesmo circuito.
- 6. Não permita que o cabo toque em superfícies quentes. Nunca puxe o cabo para desconectar da tomada; em vez disso, segure o plugue e puxe para desconectar.
- 7. Não opere o aparelho com o cabo danificado ou caso tenha sofrido uma queda, e não tente reparar o aparelho, leve-o a um técnico qualificado para exame e reparo. A remontagem ou reparo incorretos podem causar risco de incêndio, choque ou ferimentos durante o uso.
- 8. Deixe o aparelho esfriar completamente antes de esvaziar o armazenamento do reservatório.
- 9. Sempre desconecte o aparelho da fonte de alimentação ao encher com água, ao esvaziar, e quando não estiver em uso.
- 10. Não encha o reservatório de água com água quente ou ele ficará deformado.

- 11. Deve-se ter cuidado ao utilizar o aparelho devido à emissão de vapor. Podem ocorrer queimaduras ao tocar em peças quentes, água quente ou vapor. Tome cuidado quando esvaziar um aparelho a vapor, pois pode haver água quente no reservatório.
- 12. Nunca tente vaporizar a roupa enquanto estiver no corpo. Não aponte a frente do bocal diretamente para pessoas ou animais.
- 13. É necessária uma supervisão cuidadosa para qualquer aparelho usado por ou perto de crianças. Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver conectado à fonte de alimentação.
- 14. Apenas para uso interno.
- 15. Sempre desligue o aparelho da tomada elétrica ao encher ou esvaziar o reservatório.
- 16. Se o cabo de força estiver danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante, uma assistência autorizada ou pessoal igualmente qualificado a fim de evitar riscos.
- 17. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que eles estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho por um pessoa responsável pela sua segurança.
- 18. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

# 2. Montagem da Haste de Suporte




 Encaixe a parte 1 na parte 2 da haste e rosqueie o knob plástico até o aperto. Repetir o procedimento fixando a parte 2 na parte 3 da haste.



#### 2. Fixação da haste de suporte

Conecte a haste de suporte ao corpo do vaporizador girando em sentido horário.



# 3. Montagem do suporte do bocal de saída do vapor:

Insira o topo da haste no orifício do suporte do bocal e empurre com firmeza até o final, você ouvirá um clique quando estiver corretamente encaixando no lugar.

# 3. Montagem da mangueira de vapor


- 1. Rosqueie o bocal de vapor na manopla da mangueira.
- 2. Encaixe a escova no bocal da saída de vapor.



**3.** Rosqueie a mangueira de vapor no vaporizador no sentido horário.




# 4. Utilizando o vaporizador Neosteam NS-4



1. Mantenha a peça de roupa pendurada em um cabide.



2. Remova a tampa do reservatório, encha com água em temperatura ambiente, recologue a tampa.



**3.** Encaixe o reservatório na base conforme a imagem acima.



**4.** Conecte o seu steamer NeoSteam NS-4 à tomada, ligue o aparelho e em 60s ele estará pronto para uso.

#### **Importante**



Sempre tire seu steamer da tomada após o uso.



Nunca use seu steamer com água quente ou sem água.



Não dobre o cabo de força.

#### 5.Limpeza e descalcificação

#### A. Limpeza

- 1. Para limpar a parte externa do vaporizador utilize apenas um pano umedecido com água.
- 2. Para limpeza do reservatório de água, complete o nível com água, agite suavemente o reservatório e depois drene a água, não coloque água com aditivos como detergentes, amaciantes ou aromatizantes dentro do reservatório.

## B. Descalcificação

Este produto precisa ser descalcificado regularmente e recomendase a utilização do Líquido descalcificante Neosteam. O líquido não acompanha o produto e pode ser adquirido no site: www.neosteam.com.br

#### Utilizando o Líquido descalcificante Neosteam

**Atenção:** Faça a limpeza de seu vaporizador a cada 2 meses para garantir uma performance ideal. Se o seu equipamento está há muito tempo sem limpeza, pode ser que seja necessário repetir os procedimentos abaixo:

### Instruções de uso:

- **1-** Desligue o aparelho da tomada, retire o reservatório de água e desconecte a mangueira e a haste.
- 2- Vire e retire toda a água do interior do vaporizador.
- **3-** Despeje o frasco inteiro do Líquido Descalcificante Neosteam (300ml) dentro do vaporizador no local onde vai encaixado o reservatório de água.
- **4-** Deixe o Líquido agir dentro do aparelho durante 3 horas. (Não lique o aparelho durante este processo).
- 5- Retire o Líquido Descalcificante do interior do aparelho.
- **6-** Enxague o interior do aparelho 3 vezes ou até que pare de sair resíduos de dentro do vaporizador.
- 7- Volte a usar o vaporizador normalmente.

# 1 ano de Garantia Limitada do Produto

O Vaporizador NeoSteam® é fabricado com precisão, testado e inspecionado antes de deixar nossa fábrica. Sua garantia cobre defeitos no material ou mão-de-obra por um ano a partir da data da compra. Cabos não se incluem na garantia. Se for provado o defeito em qualquer peça, o produto será consertado sem nenhum custo, mas uma taxa de envio será cobrada. Esta garantia não se aplica a aparelhos danificados por mau uso, descuido, negligência ou acidentes. Esses tipos de danos são reparados mediante cobrança. A NeoSteam® não se responsabilizará por quaisquer danos incidentais, especiais ou conseqüentes. Todas as garantias implícitas, incluindo, mas não limitada a, garantias de idoneidade e mercadológicas, são limitadas à duração de um ano a partir da data de compra. Se seu Vaporizador NeoSteam® precisar de serviços técnicos durante o período de garantia, entre em contato com nosso departamento técnico.

# Política de Devolução

A NeoSteam® se esforça para fabricar os vaporizadores de melhor qualidade do mundo. Em caso de defeito de fabricação do steamer NeoSteam® dentro do prazo de garantia, você pode mandá-lo de volta na embalagem original para o local onde foi adquirido o produto, junto com uma cópia da nota fiscal. Caso o distribuidor não resolva o problema gentileza entrar em contato conosco no telefone abaixo:

NeoSteam® • Att: Depto Técnico

Fone: 11 4255.2039 / 11 96360.5570 (whatsapp)

Se você tiver mais dúvidas quanto a esse ou outros tópicos, não hesite em contatar nosso atendimento ao consumidor no número acima. Obrigado por seu interesse em nossos produtos NeoSteam®.

# Especificação da Base (todos os modelos)

Voltagem	220V	127V
Potência	2000W	1500W
Regulagem	2 níveis	
Reservatório	4L	
Peso	7.8KGS	
Pronto para uso	60 segundos	

# Conteúdo da embalagem

- 1 Base do vaporizador Profissional NeoSteam NS-4
- 1 Reservatório de água
- 1 Haste de suporte com três partes
- 1 Suporte do bocal
- 1 Bocal de saída do vapor
- 1 Mangueira do vapor
- 1 Escova para bocal

